# Manual de Instalação, Operação e Manutenção



# Hi Wall Carrier





Este manual é destinado aos técnicos devidamente treinados e qualificados, no intuito de auxiliar nos procedimentos de instalação e manutenção.

Cabe ressaltar que quaisquer reparos ou serviços podem ser perigosos se forem realizados por pessoas não habilitadas. Somente profissionais treinados devem instalar, dar partida inicial e prestar qualquer manutenção nos equipamentos objetos deste manual.

# (IMPORTANTE

Para a instalação correcta da unidade, deve-se ler o manual com muita atenção antes de colocá-la em funcionamento.

Se após a leitura você ainda necessitar de informações adicionais entre em contato conosco!

Endereço para contato:

**Springer Carrier Ltda** 

Rua Berto Círio, 521 - Bairro São Luís

Canoas - RS

CEP: 92420-030

Site: www.carrierdobrasil.com.br





**4003.9666** - Capitais e Regiões Metropolitanas **0800.886.9666** - Demais Cidades

# Índice


	Pagina
I - Prefácio	3
2 - Nomenclatura	
2.1 - Unidades Evaporadoras	5
2.2 - Unidades Condensadoras	5
3 - Pré-Instalação	6
4 - Instruções de Segurança	7
5 - Instalação	
5.1 - Recebimento e Inspeção das Unidades	7
5.2 - Recomendações Gerais	
5.3 - Acessórios e Kits para Instalação	
5.4 - Procedimentos Básicos para Instalação	
5.5 - Instalação da Unidade Condensadora	
5.6 - Instalação das Unidades Evaporadoras	
·	17
6 - Tubulações de Interligações	
6.1 - Interligação das Unidades - Desnível e Comprimento	
6.2 - Instalação Linhas Longas	25
6.3 - Conexões de Interligação	27
6.4 - Suspensão e Fixação das Tubulações de Interligação	28
6.5 - Procedimento de Vácuo das Tubulações de Interligação	28
6.6 - Adição de Carga de Refrigerante	29
6.7 - Adição de Óleo	30
6.8 - Superaquecimento	31
7 - Sistema de Expansão	33
8 - Instalação, Interligações e Esquemas Elétricos	
8.1 - Instruções Gerais para Instalação Elétrica	34
8.2 - Interligações Elétricas	
8.3 - Esquemas Elétricos das Evaporadoras - 42LU	
8.4 - Esquemas Elétricos das Evaporadoras - 42PF	
8.5 - Esquemas Elétricos das Condensadoras	
9 - Partida Inicial	
9.1 - Condições e Limite de Aplicação e Operação	
9.2 - Sistema de Proteção Contra Congelamento da Serpentina Externa	53
10 - Fluxogramas Frigorígenos	54
II - Análise de Ocorrências	55
12 - Função Auto Diagnóstico	
12.1 - Unidades Evaporadoras 42LU	56
12.2 - Unidades Evaporadoras 42PF	
13 - Características Técnicas Gerais	
Anexo I - Relação Temperatura Saturação X Pressão	69

# Unidades Evaporadoras 21







## Unidades Condensadoras 2.2



030 - 30.000 (Somente c/ 42LU)

012 - 12.000





# Pré-Instalação

Antes de iniciar a instalação das unidades evaporadora e condensadora é de extrema importância que se verifiquem os seguinte itens:

- Adequação do equipamento para a carga térmica do ambiente; para maiores informações consulte um credenciado Springer Carrier ou utilize o dimensionador virtual do site www.carrierdobrasil.com.br.
- Compatibilidade entre as unidades evaporadora e condensadora. As opções disponíveis e aprovadas pela fábrica encontram-se no item Características Técnicas Gerais deste manual.
- Tensão da rede onde os equipamentos serão instalados. Em caso de dúvida consulte um credenciado Springer Carrier.
- IMPORTANTE: O Grau de Proteção deste equipamento é IPX4.

# Instruções de Segurança

As novas unidades evaporadoras em conjunto com as unidades condensadoras, foram projetadas para oferecer um serviço seguro e confiável quando operadas dentro das especificações previstas em projeto; todavia, devido a esta mesma concepção, aspectos referentes a instalação, partida inicial e manutenção devem ser rigorosamente observados.

# ATENÇÃO

- \* Mantenha o extintor de incêndio sempre próximo ao local de trabalho. Cheque o extintor periodicamente para certificar-se que ele está com a carga completa e funcionando perfeitamente.
- \* Quando estiver trabalhando no equipamento, atente sempre para todos os avisos de precaução contidos nas etiquetas presas às unidades.
- \* Siga sempre todas as normas de segurança aplicáveis e use roupas e equipamentos de proteção individual. Use luvas e óculos de proteção quando manipular as unidades ou o refrigerante do sistema.
- \* Verifique os pesos e dimensões das unidades para assegurar-se de um manejo adequado e com segurança.
- \* Saiba como manusear o equipamento de oxiacetileno seguramente. Deixe o equipamento na posição vertical dentro do veículo e também no local de trabalho.
- \* Use Nitrogênio seco para pressurizar e checar vazamentos do sistema. Use um bom regulador. Cuide para não exceder 300 psig de pressão de teste nos compressores.
- \* Antes de trabalhar em qualquer uma das unidades desligue sempre a alimentação de força, chave geral, disjuntor, etc.
- \* Nunca introduza as mãos ou qualquer outro objeto dentro das unidades enquanto o ventilador estiver funcionando.

# Instalação

ð

# Recebimento e Inspeção das Unidades 5.1

- \* Para evitar danos durante a movimentação ou transporte, não remova a embalagem das unidades até chegar ao local definitivo de instalação.
- \* Evite que cordas, correntes ou outros dispositivos encostem nas unidades.
- \* Respeite o limite de empilhamento indicado na embalagem das unidades.
- \* Não balance a unidade condensadora durante o transporte nem incline-a mais do que 15° em relação à vertical.
- \* Para manter a garantia, evite que as unidades fiquem expostas a possíveis acidentes de obra, providenciando seu imediato translado para o local de instalação ou outro local seguro.
- \* Ao remover as unidades das embalagens e retirar as proteções de poliestireno expandido (isopor) não descarte imediatamente os mesmos, pois poderão servir eventualmente como proteção contra poeira ou outros agentes nocivos até que a obra e/ou instalação esteja completa e o sistema pronto para entrar em operação.

# 5.2 Recomendações Gerais

Em primeiro lugar consulte as normas ou códigos aplicáveis à instalação do equipamento no local selecionado para assegurar-se que o sistema idealizado estará de acordo com as mesmas.

Consulte por exemplo a NBR5410 "Instalações Elétricas de Baixa Tensão".

Faça também um planejamento cuidadoso da localização das unidades para evitar eventuais interferências com quaisquer tipo de instalações já existentes (ou projetadas), tais como instalação elétrica, canalizações de água, esgoto, etc.

Instale as unidades de forma que elas fiquem livres de quaisquer tipos de obstrução das tomadas de ar de retorno ou insuflamento.

Escolha locais com espaços que possibilitem reparos ou serviços de quaisquer espécies e possibilitem a passagem das tubulações (tubos de cobre que interligam as unidades, fiação elétrica e dreno).

Lembre-se de que as unidades devem estar corretamente niveladas após sua instalação.


Verificar se o local externo é isento de poeira ou outras partículas em suspensão que por ventura possam vir a obstruir o aletado da unidade condensadora.

É imprescindível que a unidade evaporadora possua linha hidráulica para drenagem do condensado. Esta linha hidráulica não deve possuir diâmetro inferior a 3/4" e deve possuir, logo após a saída, sifão que garanta um perfeito caimento e vedação do ar. Quando da partida inicial este sifão deverá ser preenchido com água, para evitar que seja succionado ar da linha de drenagem.

A drenagem na unidade condensadora somente se faz imprescindível quando instalada no alto e causando risco de gotejamento.

# 5.3 Acessórios e Kits para Instalação

### 5.3.1 Acessórios



### 5.3.2 Kit para Unidades Condensadoras

Os Kits Defletor de Ar para alteração da direção da descarga de ar das unidades condensadoras são os seguintes:

Código K38KDCH1 para 38K\_007 a 012 Código K38KDCH2 para 38K\_018 a 030 Os kits são vendidos sob consulta nos revendedores/representantes autorizados Springer Carrier.



As instruções de instalação do kit defletor de ar estão detalhadas no sub-item 5.5.6.

### Procedimentos Básicos para Instalação

- \* UNIDADE EVAPORADORA SELEÇÃO DO LOCAL
  - ESCOLHA DO PERFIL DA INSTALAÇÃO

**FURAÇÃO NA PAREDE** 

POSICIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES
DE INTERLIGAÇÃO

INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA PARA DRENO

**MONTAGEM** 

\* UNIDADE CONDENSADORA SELEÇÃO DO LOCAL

INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA PARA DRENO

**MONTAGEM** 

\* INTERLIGAÇÃO
CONEXÃO DAS TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA

**ACABAMENTO FINAL** 

### Instalação da Unidade Condensadora 5.5

Quando da instalação das unidades condensadoras deve-se tomar as seguintes precauções:

- \* Selecionar um lugar onde não haja circulação constante de pessoas.
- \* Selecionar um lugar o mais seco e ventilado possível.
- \* Evitar instalar próximo a fontes de calor ou vapores, exaustores ou gases inflamáveis.
- \* Evitar instalar em locais onde o equipamento ficará exposto a ventos predominantes, chuva forte frequênte e umidade/poeira excessivas.
- \* Obedecer os espaços requeridos para instalação, manutenção e circulação de ar conforme as figuras 1, 2 e 3 a seguir.

### 5.5.1 Espaçamentos mínimos recomendados




FIGURA 1a - UNIDADES CONDENSADORAS 38X

### Dimensão A - figura 1b:

Distância mínima livre acima da saída de ar das unidades condensadoras.

- Para 38K\_007, 009 e 012 = 650mm
- Para 38K 018, 38K/38KP 022 e 38K 030 = 800mm





FIGURA 1b - UNIDADES CONDENSADORAS 38K

# **NOTA**

Dados dimensionais das unidades condensadoras nos sub-itens 5.5.3 e 5.5.4 deste manual.



### (I) IMPORTANTE

É importante que a instalação seja feita sobre uma superfície firme e resistente; recomendamos uma base de concreto, fixando a unidade à base através de parafusos e utilizando-se calços de borracha entre ambos, para evitar ruídos indesejáveis. Deve-se observar para os modelos 38KQ (quente/frio) a distância mínima h = 30mm em função do conector de drenagem.

### **I** NOTA

Estas peças não acompanham a unidade.

FIGURA 2 - CALÇOS DE BORRACHA




FIGURA 3 - ESPAÇAMENTO MÍNIMO RECOMENDADO ENTRE UNIDADES

# **NOTA**

A Springer Carrier recomenda que as unidades sejam montadas conforme mostrado na figura 3a, desta maneira as conexões de interligação ficam mais próximas da parede.



Para unidades condensadoras montadas com a caixa elétrica voltada para o mesmo lado (uma de frente para outra), recomenda-se um espaçamento de 600mm. \* Recomenda-se **não** instalar a unidade diretamente sobre superfícies irregulares, tal como grama, pois acabará por prejudicar o nivelamento da unidade (figura 4).




FIGURA 4 - DESNIVELAMENTO UNIDADES CONDENSADORAS

- \* Recomenda-se **não** instalar a unidade condensadora 38K em degraus, para evitar que uma das unidades aspire o ar aquecido proveniente da outra (figura 5a).
- \* Jamais instalar as unidades condensadoras 38X uma na frente da outra (figura 5b).
- \* O lado da descarga do ar de condensação deverá estar sempre voltado para área sem obstáculos como paredes.




FIGURA 5a - EVITAR INSTALAÇÃO EM DEGRAUS




FIGURA 5b - EVITAR INSTALAÇÃO EM SEQUÊNCIA

Quando a instalação da unidade condensadora for feita sobre mão-francesa, deve-se observar os seguintes aspectos:

- \* As distâncias mínimas e os espaços recomendados, veja as figuras 1, 3 e 6.
- O correto dimensionamento das fixações para sustentação da unidade condensadora (mãofrancesa, vigas, suportes, parafusos, etc).
   Veja os dados dimensionais e o peso das unidades no item 13 deste manual.
- \* A fixação rígida dos suportes na parede, a fim de evitar-se acidentes, tais como quedas, etc.




FIGURA 6 - INSTALAÇÃO COM MÃO-FRANCESA



Para instalação de múltiplas unidades condensadoras veja as recomendações no sub-item 5.5.2 a seguir.



Verifique a existência de um perfeito escoamento através da hidráulica de drenagem (se houver) colocando água dentro da unidade condensadora.



A instalação nos locais abaixo descritos podem causar danos ou mau funcionamento ao equipamento. Em caso de dúvida, consulte-nos através dos telefones Springer Ok.

- Local com óleo de máquinas.
- Local com atmosfera sulfurosa.
- Local com condições ambientais especiais.

### 5.5.2 Disposição Recomendada para Instalação de Múltiplas Unidades Condensadoras

A instalação de mais de uma unidade condensadora requer que sejam observadas distâncias mínimas entre estas e também a proximidades das paredes ao redor, a fim de possibilitar uma correta circulação de ar e o fácil acesso as conexões de interligação e as caixas elétricas das unidades. Veja nas figuras a seguir as disposições recomendadas para instalação de duas, três ou quatro unidades.




FIGURA 7

### Quatro unidades com uma parede **PAREDE** 30<sub>mm</sub> 30<sub>mm</sub> 77mm Caixa Caixa elétrica e elétrica e conexões conexões 77<sub>mm</sub> 77mm 77mm Caixa Caixa elétrica e elétrica e conexões conexões

### Três (ou quatro) unidades com duas paredes





FIGURA 8



A Springer Carrier recomenda que para instalação de múltiplas unidades condensadoras, considerando-se uma ou duas paredes ao redor, haja um espaçamento livre de 2 metros acima das unidades.

### Quatro (ou três) unidades com três paredes




### NOTA

A Springer Carrier recomenda que para instalação de múltiplas unidades condensadoras, considerando-se três paredes ao redor, haja um espaçamento livre de 2 metros acima das unidades.

#### Dimensão A:

Distância mínima entre as unidades condensadoras.


- Para 38K 007,009 e 012 = 600mm
- Para 38K\_018, 38K/38KP\_022 e 38K\_030 = 750mm



### **III** NOTA

Para instalação de múltiplas unidades considerando-se três paredes ao redor e onde haja sobreposição de unidades, a Springer Carrier recomenda que seja usado o kit defletor de ar e, que o espaçamento livre acima do defletor seja de no mínimo:

38K\_007,009 e 012 = 1,7 metros 38K\_018,38K/38KP\_022 e 38K\_030 = 2,0 metros Veja na figura abaixo a disposição sugerida para instalação das unidades condensadoras.




### Dimensão A:


Distância mínima entre as unidades condensadoras.


- Para 38K 007,009 e 012 = 600mm
- Para 38K\_018, 38K/38KP\_022 e 38K\_030 = 750mm

### 5.5.3 Dimensional das Unidades Condensadoras 38K/38KP




Modelo	Ø das Conexões Expansão	Ø das Conexões Sucção		
38K_007 / 38_009	1/4"	3/8"		
38K_012	.,-	1/2"		







Detalhe das conexões

### Modelos: 18.000 e 22.000 Btu/h



Modelo	Ø das Conexões Expansão	Ø das Conexões Sucção
38K_018 / 38K_022 38KP_022 / 38K_030	1/4"	5/8"





Detalhe das conexões

FIGURA 10

### 5.5.4 Dimensional e Espaçamentos - Unidades Condensadoras 38X




FIGURA I I

### 5.5.5 Fluxo de Ar - Unidades Condensadoras 38X




FIGURA 12 - FLUXO DE AR

### 5.5.6 Instalação do Kit Defletor de Ar

A instalação do kit defletor de ar na unidade condensadora pode ser feito em duas posições; com a saída de ar voltada para a esquerda (fig. 13a) ou para direita (fig. 13b), tendo como parâmetro para instalação a caixa elétrica da unidade voltada para frente. Procure instalar o defletor de maneira a evitar que o fluxo de ar seja direcionado para onde hajam paredes ou a circulação de pessoas. O defletor deverá ser fixado a unidade condensadora através dos 4 parafusos fornecidos juntamente com o kit. Veja na figura abaixo as posições para instalação do kit defletor de ar.




FIGURA 13

### Instalação das Unidades Evaporadoras 5.6

Quando da instalação das unidades evaporadoras deve-se tomar as seguintes precauções:

\* Faça um planejamento cuidadoso da localização da evaporadora de forma a evitar eventuais interferências com quaisquer tipos de instalações já existentes (ou projetadas), tais como instalações elétricas, canalizações de água e esgoto, etc.

O local escolhido deverá possibilitar a passagem das tubulações de interligação bem como da fiação elétrica e da hidráulica para o dreno próprio do equipamento.

\* Instalar a evaporadora onde ela fique livre de qualquer tipo de obstrução da circulação de ar tanto na descarga como no retorno de ar.

A posição da evaporadora deve ser tal que permita a circulação uniforme do ar em todo o ambiente, veja exemplo na figura 14.





FIGURA 14 - POSIÇÃO DA EVAPORADORA NO AMBIENTE

# () IMPORTANTE

Verificar se o local é isento de poeira ou outras partículas em suspensão que não consigam ser capturadas pelo filtro de ar da unidade e possam obstruir o aletado da evaporadora.

\* Selecionar um local com espaço suficiente que permita reparos ou serviços de manutenção em geral, como por exemplo a limpeza do filtro de ar. Os espaços mínimos apresentados nas figuras 15 deverão ser respeitados.



FIGURAS 15 - ESPAÇOS MÍNIMOS RECOMENDADOS

\* Assegurar-se que a unidade esteja nivelada horizontalmente e com inclinação de 5º para trás, de forma a garantir o perfeito escoamento da água. Figura 16.



Lembre-se que a drenagem se dá por gravidade, mas que no entanto a tubulação do dreno deve possuir declividade. Evite, desta forma, situações como indicadas na figura 17.




FIGURA 16 - INCLINAÇÃO DA UN. EVAPORADORA




FIGURA 17 - SITUAÇÕES DE DRENAGEM INEFICAZ

- A tubulação pode ser conectada em qualquer uma das direções indicadas na figura 18:
- I Tubulação pela direita
- 2 Tubulação pela traseira direita
- 3 Tubulação pela traseira
- 4 Tubulação pela traseira esquerda
- 5 Tubulação pela esquerda
- Quando a tubulação é
   conectada nas direções I ou
   3, deve-se retirar a tampa
   descartável de qualquer uma das
   laterais ou da base da unidade.




FIGURA 18 - TUBULAÇÕES

# ATENÇÃO

- \* Instale a unidade interna antes da externa, prestando atenção para dobrar e fixar rigorosamente a tubulação.
- \* Verificar que os tubos não possam sair pela parte traseira da unidade interna.
- \* Verificar que o tubo de descarga não esteja frouxo.
- \* Isolar os tubos de conexão separadamente.
- \* Proteger o tubo de drenagem embaixo dos tubos de conexão.
- \* Certificar-se que o tubo não se desprenda da parte traseira da unidade interna.
- \* Ao final da instalação executar um teste de drenagem. Ver procedimento a seguir.

### 5.6.1 Teste de Drenagem

Após finalizada a instalação da unidade evaporadora, com a devida inclinação (5°) - figura 16, retire a frente plástica da unidade e coloque água na bandeja. A água deverá escorrer totalmente da bandeja pela tubulação; caso contrário deverá ser verificada a inclinação da unidade (o nível desta) ou ainda se não há restrições/obstruções na tubulação.

### 5.6.2 Proteção dos Tubos

Enrolar o cabo de conexão, o tubo de drenagem e os cabos elétricos com fita vinílica de proteção, conforme indicado na figura 19.

\* Como a água de condensado proveniente da parte traseira da unidade interna é recolhida numa calha e descarregada para o lado externo, mediante um tubo, a calha deve ficar vazia.




FIGURA 19 - TUBOS DE CONEXÃO E DRENAGEM

### 5.6.3 Dimensional das Unidades Evaporadoras




FIGURA 20 - DIMENSIONAL DAS UNIDADES EVAPORADORAS

### 5.6.4 Instalação do Suporte da Parede

- Primeiramente, retire o suporte da unidade. Instale-o firme, nivelado e totalmente encostado na parede.
- Fixe o suporte à parede com parafusos auto-atarraxantes através dos furos próximos à borda externa dele como mostrado nas figuras 21, 22 e 23 (Coloque parafusos em todos os furos superiores).
- Instale o suporte rigidamente de modo que possa resistir ao peso da unidade.
- Certifique-se que esteja bem fixado, caso contrário poderá provocar ruído durante o funcionamento da unidade.
- A instalação com o suporte é a que confere o melhor posicionamento, pois a tubulação ao atravessar a parede atrás da unidade não fica visível.

### 5.6.5 Suportes de montagem e dimensões (mm) - 42LU




FIGURA 21 - SUPORTES 42LU

### 5.6.6 Suportes de montagem e dimensões (mm) - 42PF





FIGURA 22 - SUPORTES 42PF



#### FIGURA 23



Tenha certeza que o painel traseiro foi fixado firmemente o suficiente para resistir ao peso de um adulto de 60 kg, além disso, o peso deve ser equitativamente partilhado por cada um parafuso.

### 5.6.7 Instalação Traseira

Veja nas figuras 21, 22 e 23 as dimensões para furação do dreno conforme cada capacidade.

- Faça o furo para mangueira de tal forma que a extremidade exterior fique de 5 a 10 mm mais baixa que a interior.
- Corte e coloque o tubo de PVC de 7,5 cm de diâmetro de acordo com a espessura da parede e passe a tubulação através dela. (figura 24).

### Tubulação lateral ou inferior

- Retire a tampa descartável da unidade e passe a tubulação através da parede (repita o procedimento acima para cortar e instalar o tubo de 7,5 cm).
- A mangueira deve ter uma inclinação para baixo para assegurar uma boa drenagem.




FIGURA 24

# Tubulações de Interligações

**6** 1

# Interligação entre Unidades - Desnível e Comprimento

Para interligar as unidades é necessário fazer a instalação das tubulações de interligação (sucção e expansão). Veja a tabela abaixo para proceder a instalação dentro dos parâmetros permitidos.

MODELOS 42LU / 42PF	Comprimento Equivalente (m)	Desnível (m)	Comprimento Mínimo (m)
007 / 009 / 012	10	5	
018 / 022	20	10	2
030	25	10	

Para instalações onde o desnível e/ou o comprimento de interligação entre as unidades **excederem** o que está especificado na tabela acima, são necessárias algumas recomendações que possibilitarão um adequado rendimento do equipamento. Veja o sub-item 6.2 - Instalação de Linhas Longas.



- Procurar a menor distância e o menor desnível entre a evaporadora e a condensadora. O comprimento máximo equivalente inclui curvas e restrições.
- O valor a ser considerado para o comprimento máximo equivalente já inclui o valor do desnível entre as unidades.
- Fórmula para cálculo: C.M.E = C.L + (N° Conexões x 0,3 metros/conexão)

Onde: C.M.E - comprimento máximo equivalente C.L - comprimento linear

Veja o exemplo:

Comprimento linear: I I metros  $C.M.E = C.L + (N^{\circ} conexões \times 0,3)$ 

Quantidade de curvas: 5  $C.M.E = 11 + (5 \times 0,3)$ C.M.E = 12,5 metros

Modelos	Diâmetro Conexões de Sucção			Diâmetro Conexões de Expansão			Diâmetro Linha de Sucção		Diâmetro Linha de Expansão			
Σ°	42LU	42PF	38K/KP	38X	42LU	42PF	38K/KP	38X	0-10m	10-20m	0-10m	10-20m
007	3/8"		3/8"		1/4"		1/4"		3/8"		1/4"	
009	3/8"	3/8"	3/8"		1/4"	1/4"	1/4"		3/8"		1/4"	
012	1/2"	1/2"	1/2"		1/4"	1/4"	1/4"		1/2"		1/4"	
018	5/8"	5/8"	5/8"		1/4"	1/4"	1/4"		5/8"	5/8"	1/4"	1/4"
022	5/8"	5/8"	5/8"		1/4"	1/4"	1/4"		5/8"	5/8"	1/4"	1/4"
030	5/8"		5/8"	5/8"	3/8"		1/4"	3/8"	5/8"	5/8"	3/8"	3/8"

As unidades condensadoras possuem conexões do tipo porca flange na saída das conexões de sucção e expansão, acopladas às respectivas válvulas de serviço. Veja desenho ilustrativo no sub-item 6.3 deste manual.

As unidades evaporadoras possuem conexões tipo porca flange nas duas linhas.

# (IMPORTANTE

### **Unidades Quente/Frio:**

As instalações das linhas de expansão e sucção deverão ser feitas colocando-se "loops" em cada linha (figura 25a), para evitar ruídos devido a vibração do equipamento. Os "loops" podem eventualmente ser substituídos por tubos flexíveis (figura 25b). O isolamento das linhas, em ambos casos deve feito separadamente.




FIGURA 25

Para instalações onde o desnível e/ou o comprimento de interligação entre as unidades for superior ao especificado no sub-item 6.1 é necessário seguir os procedimentos, instruções e tabelas descritas na sequência:



Os procedimentos descritos são válidos apenas para instalações de equipamentos na versão SOMENTE FRIO.

A não observância dos valores recomendados nas tabelas, bem como dos procedimentos e instruções descritos, NÃO estarão cobertas pela garantia da SPRINGER CARRIER LTDA.

1º Verificar se o comprimento, desnível e os diâmetros das tubulações estão dentro dos valores recomendados na tabela a seguir.

	COMPRIMENTO MÁXIMO		DESNÍVEL MÁXIMO			
MODELOS EVAPs	REAL	EQUIVALENTE	(m)	TIPO DE LINHA	BITOLA (pol)	OBSERVAÇÕES
	(C.M.R)	(C.M.E)	(D.M)	. ,		
				Expansão	1/4"	
007	Até 10 m*	13 m	7,5	7,5 Sucção —	3/8"	Para trechos em subida
					1/2"	Linha horizontal ou para trechos em descida
			10 Expansão Sucção —	1/4"		
009	Até 20 m*	26 m		Sucção	5/8"	Linha horizontal ou para trechos em descida
					1/2"	Para trechos em subida
	Até 20 m*	26 m	_	Expansão	1/4"	
012				Sucção	5/8"	Linha horizontal ou para trechos em descida
					1/2"	Para trechos em subida
018	Até 30 m**	50 m	15	Expansão	1/4"	
010	7110 30 111	30 111	13	Sucção	3/4"	
022	Até 30 m**	50 m	15	15 Expansão Sucção	3/8"	
UZZ	7 (C 50 III	30 111	13		3/4"	
030	Até 50m**	70m	I5 Expansa	Expansão	3/8"	
030	Ate John	70111	13	Sucção		

#### Observações:

Caso a condensadora esteja abaixo da evaporadora: Modelos de 007 a 012

C.M.R = C.M.E - (D.M / 2)

Onde:

C.M.R - Comprimento Máximo Real da Linha

C.M.E - Compr. Máx. Equivalente

D.M - Desnível Máximo

Caso a condensadora esteja abaixo da evaporadora: Modelos 018 e 022

C.M.R = C.M.E - D.M

Onde:

C.M.R - Comprimento Máximo Real da Linha

C.M.E - Compr. Máx. Equivalente

D.M - Desnível Máximo

E NOTA

O comprimento máximo equivalente depende do número de curvas (conexões) utilizados na instalação. Veja fórmula na Nota do sub-item 6.1.

Veja o exemplo abaixo para compreender melhor como fazer o cálculo. Considerando-se uma unidade condensadora de 7.000Btu/h colocada abaixo da unidade

evaporadora, um desnível de 6 metros e o valor de comprimento máximo equivalente usado no exemplo do sub-item 6.1 (12,5 metros), teremos então:

C.M.R = C.M.E - (D.M/2)

C.M.R = 12,5 - (6/2)

**C.M.R = 9,5** metros

- 2º Elevar a linha de expansão acima da unidade condensadora antes de ir para a unidade evaporadora (0,1m para modelos 38K\_007 a 012 e 0,2m para 38K\_018, 38K/KP\_022, 38K\_030 e 38X 030), quando a unidade evaporadora estiver abaixo da unidade condensadora. (Figura 26)
- 3º Elevar a linha de sucção acima da unidade evaporadora antes de ir para a unidade condensadora (0,1m para modelos 38K 007 a 012 e 0,2m para 38K 018, 38K/KP 022, 38K 030 e 38X 030), quando a unidade evaporadora estiver acima ou no mesmo nível da unidade condensadora. (Figura 26)




FIGURA 26 - SIFÃO NAS LINHAS DE SUCÇÃO

- 4º Colocar uma válvula solenóide na linha de expansão (junto a saída da un. condensadora se a un. evaporadora estiver acima ou junto a entrada da un. evaporadora se a un. condensadora estiver acima), que abra junto com a partida do compressor e feche depois do desligamento do mesmo (60 segundos para modelos 38K\_007 a 012 e 30 segundos para 38K\_018, 38K/KP\_022, 38K\_030 e 38X\_030); este tempo 60s ou 30s deve ser passível de regulagem caso o compressor apresente dificuldade de partir novamente.
  - Nos modelos 38K\_007 a 012 o motor do ventilador do condensador também deve permanecer ligado por 60s (ou o mesmo tempo que for ajustado o temporizador da solenóide), após o desligamento do compressor (e continuar partindo junto com o compressor).
- 5° Fazer sifões nas subidas da linha de sucção a **cada 2,5m** para os modelos 38K\_007 a 012 e a **cada 3,0m** para os modelos 38K\_018, 38K/KP\_022, 38K\_030 e 38X\_030, incluindo a base (saída da evaporadora). Caso o desnível seja menor que 3m faça apenas na base. (Figura 26)
- 6º Inclinar as linhas horizontais de sucção no sentido do fluxo. (Figura 26)
- 7º Isolar as linhas de expansão e sucção da radiação (além de bem isoladas termicamente) quando estiverem expostas ao sol.
- 8° O procedimento de vácuo deve ser especialmente bem feito; definir a carga de refrigerante através da medição do superaquecimento (veja sub-item 6.8 neste manual).

9º Deve ser instalado um separador de líquido (isolado termicamente e da radiação - fora da unidade externa), na sucção junto a entrada da unidade condensadora, com capacidade volumétrica de retenção de líquido refrigerante como indicado na tabela ao lado. Veja a posição conforme a indicação SL na figura 26).

Em caso de qualquer dúvida, deve-se entrar em contato com o coordenador técnico de pós-venda da sua região.

MODELOS	VOLUME (ml)
38K_007	300
38K_009	500
38K_012	600
38K_018 e 38K/KP_022	750
38K_030 / 38X_030	1250

# (I) IMPORTANTE

Instalações acima do comprimento e desníveis permitidos e/ou que não sigam os procedimentos aqui descritos, NÃO estarão cobertas pela garantia da SPRINGER CARRIER LTDA.

### Conexões de Interligação 6.3

Para fazer a conexão das tubulações de interligação nas respectivas válvulas de serviço (Figura 27) das unidades condensadoras, proceda da seguinte maneira:

- A) Se necessário, solde em trechos as tubulações que unem as unidades condensadora e evaporadora, use solda Phoscoper e fluxo de solda. Faça passar Nitrogênio no momento da solda, para evitar o óxido de cobre.
- B) Encaixe as porcas que estão pré-montadas nas conexões da condensadora nas extremidades dos tubos de sucção e expansão.
- C) Faça flanges nas extremidades dos tubos. Utilize flangeador de diâmetro adequado.
- D) Conecte as duas porcas flange às respectivas válvulas de serviço.
  - OBS: Evite afrouxar as conexões após tê-las apertado, para previnir perda de refrigerante.

Ao retirarmos a porca do corpo da válvula (ver figura 28) encontraremos uma cavidade central em formato sextavado.

Quando necessário, use uma chave tipo Allen apropriada para mudar a posição da válvula de serviço (sentido horário fecha, anti-horário abre).




FIGURA 27 - VÁLVULA DE SERVIÇO DAS LINHAS DE SUCÇÃO E EXPANSÃO




FIGURA 28 - VÁLVULA DE SERVIÇO SEM A PORCA DE PROTEÇÃO

# S<sup>™</sup> CUIDADO

As válvulas de serviço só devem ser abertas após ter sido feita a conexão das tubulações de interligação, evacuação e complemento da carga (se necessário), sob pena de perder toda a carga de refrigerante da unidade condensadora.

### (I) IMPORTANTE

Após completado o procedimento de interligação das tubulações de refrigerante, recolocar a porca do corpo da válvula.

Faixa aperto: 15 - 18 Nm

# 6.4 Suspensão e Fixação das Tubulações de Interligação

Procure sempre fixar de maneira conveniente as tubulações de interligação através de suportes ou pórticos, preferencialmente ambas conjuntamente. Isole-as utilizando borracha de neoprene circular e após passe fita de acabamento em torno. Figura 29.

Teste todas as conexões soldadas e flangeadas quanto a vazamentos.

Pressão máxima de teste: 300 psig



Use regulador de pressão no cilindro de Nitrogênio.




FIGURA 29

# 6.5 Procedimento de Vácuo das Tubulações de Interligação

Todo o sistema que tenha sido exposto à atmosfera deve ser convenientemente desidratado. Isto é conseguido se realizarmos adequado procedimento de vácuo, com os recursos e procedimentos descritos a seguir.

- A unidade condensadora sai de fábrica com carga de refrigerante necessária para a utilização em um sistema com tubulação de interligação de até 10 m, ou seja, carga para a unidade condensadora, carga para a unidade evaporadora e carga necessária para unir a tubulação de interligação de até 10 m.
- Como as tubulações de interligação são feitas no campo, deve-se fazer o
  procedimento de vácuo das tubulações e da evaporadora. O ponto de acesso é a
  válvula de serviço (sucção) junto a unidade condensadora.
- As válvulas saem fechadas de fábrica para reter o refrigerante na condensadora.
   Para fazer o procedimento de vácuo, mantenha a válvula na posição fechada e interligue o sistema à bomba de vácuo conforme a figura 30a.
   Utilize vacuômetro para medição do vácuo. A faixa a ser atingida deve-se situar entre 250 e 500 µmHg (0,25 e 0,50 Tor).
- Monte um circuito como mostrado na figura 30a. Feito isto, pode-se realizar o procedimento de vácuo no sistema.


# (I) IMPORTANTE

NUNCA utilize o próprio compressor para efetuar o procedimento de vácuo.

### **III** NOTA

- Sempre que possível NÃO utilize válvula manifold, nem mangueiras para efetuar o procedimento de vácuo.
- 2) Troque o óleo da bomba de vácuo, conforme indicação do fabricante da mesma.
- 3) Faça a quebra de vácuo com Nitrogênio.

### Gráfico para Análise da Eficácia do Procedimento de Vácuo



### Gráfico Pressão x Tempo do processo de vácuo

- I Ponto de vácuo máximo (500 μm Hg).
- Il Pressão estabilizada (em torno de 700 µmHg), indica que a condição ideal foi atingida, ou seja, sistema seco e com estanqueidade (sem fugas).
- III Tempo mínimo para estabilização: 20 minutos.
- IV Se a pressão estabilizar-se apenas nessa faixa, indica que há umidade no sistema. Deve-se então quebrar o vácuo com a circulação de nitrogênio e após reiniciar o processo de vácuo.
- V Se a pressão não se estabilizar e continuar aumentando, indica vazamento (fugas no sistema).

# Adição de Carga de Refrigerante 6.

As unidades condensadoras são produzidas em fábrica com carga de refrigerante necessária para utilização em um sistema com tubulação de interligação de até 10m, ou seja, carga para a unidade condensadora, carga para a unidade evaporadora e carga necessária para unir uma tubulação de interligação de até 10 metros.

Para cada metro de tubulação de interligação superior a 10 metros deverá ser adicionada carga conforme a tabela abaixo:

Modelos	Carga Adicional (g/m)
38K_007/009/012	Sem carga adicional
38K_018/022	20
38KP_022	20
38K_030/38X_030	15/30*

\* Obs.:

Carga adicional nos modelos 38X\_030: Unidades somente frio (FR) - 15 g/m Unidades quente/frio (CR) - 30 g/m

Para realizar a adição da carga de refrigerante veja o procedimento a seguir.

# **III** NOTA

- Considerar como base para carga, a distância entre as unidades condensadora e evaporadora, incluindo curvas, retenções e desníveis para uma única tubulação.
- Para ligações até 10 metros a carga de gás NÃO DEVE SER ALTERADA, deve-se somente ABRIR as válvulas.

# ATENÇAO

Antes de colocar o equipamento em operação, após o complemento da carga de refrigerante (se necessário), abra as válvulas de serviço junto a unidade condensadora.



Nunca carregue líquido na válvula de sucção. Quando quiser fazê-lo, use a válvula de serviço da tubulação de expansão.

### Procedimento de Carga de Refrigerante

- a) Após ter evacuado o sistema adequadamente, isole o circuito e remova os componentes representados no diagrama da figura 30a: bomba de vácuo com vacuômetro e o cilindro de Nitrogênio.
- b) Para fazer a carga de refrigerante, monte os componentes representados na figura 30b: cilindro de carga, válvula manifold e balança.
- c) Purgue a mangueira que liga o cilindro à válvula manifold.
- d) Abra a válvula de serviço (1) que dá acesso ao cilindro de carga e após abra o registro de sucção (2) do manifold.
- e) Com o sistema parado, carregue o refrigerante na forma líquida (pela linha de sucção), até atingir a carga ideal.
  - OBS: Se necessário, complete a carga com o sistema em funcionamento. Para isso, o refrigerante deverá entrar na forma de gás.
- f) Uma vez completada a carga, feche o registro de sucção (2) do manifold, desconecte a mangueira de sucção e feche o registro (1) do cilindro de carga.




FIGURA 30

# 6.7 Adição de Óleo


Não há necessidade de adição de óleo desde que respeitados os limites de aplicação e operação do equipamento.

### 6.8.1 Certifique-se que:

- \* Os procedimentos de brasagem estão adequados para as tubulação e que durante a brasagem seja utilizado Nitrogêneo, a fim de evitar entrada de cavacos e a formação de óxido nas tubulações de cobre.
- \* No caso de haver desnível entre 4 e 5 metros entre as unidades e estando a evaporadora em nível inferior, deve ser instalado na tubulação de sucção um sifão para cada 3 metros desnível (ver figura 26).
- \* Nas instalações em que estiverem a unidade condensadora e a evaporadora no mesmo nível ou a evaporadora em um nível superior, deve ser instalado logo após a saída da evaporadora, na tubulação de sucção, um sifão, seguido de um "U" invertido, cujo nível superior deste deve estar ao mesmo plano do ponto mais alto do evaporador. Convém também informar que deverá haver uma pequena inclinação na tubulação de sucção no sentido evaporadoracondensadora (ver Figura 26).

Obs.: Devem ser respeitados os limites de comprimento equivalente e desnível indicados para as unidades.

\* Ao dobrar os tubos o raio de dobra não deverá ser inferior a 100mm.



#### 6.8.2 Procedimento

Para acerto da carga de refrigerante pode-se usar como parâmetro também o superaquecimento (considerar faixa de 5 a  $7^{\circ}$ C).

#### I. Definição:

Diferença entre a temperatura de sucção (Ts) e a temperatura de evaporação saturada (Tes).

#### 2. Equipamentos necessários para medição:

- Manifold
- Termômetro de contato ou eletrônico (com sensor de temperatura).
- Fita ou espuma isolante.
- Tabela de Relação Pressão x Temperatura de Saturação para R-22 (Anexo I deste manual).

#### 3. Passos para medição:

- Iº Coloque o sensor de temperatura em contato com a tubulação de sucção a 15cm da entrada da unidade condensadora. A superfície deve estar limpa e a medição ser feita na parte superior do tubo, para evitar leituras falsas. Recubra o sensor com a espuma, de modo a isolá-lo da temperatura ambiente.
- 2º Instale o manifold na tubulação de sucção (manômetro de baixa).
- 3º Depois que as condições de funcionamento estabilizarem-se leia a pressão no manômetro da tubulação de sucção. Da tabela de R-22, obtenha a temperatura de evaporação saturada (Tes).

### 6.8.2 Procedimento (continuação)

- 4º No termômetro leia a temperatura de sucção (Ts).
  Faça várias leituras e calcule sua média, que será a temperatura adotada.
- 5° Subtraia a temperatura de evaporação saturada (Tes) da temperatura de sucção, a diferença é o superaquecimento.
- 6° Se o superaquecimento estiver entre 5°C e 7°C (veja Nota a seguir), a carga de refrigerante está correta. Se estiver abaixo, muito refrigerante está sendo injetado no evaporador e é necessário retirar refrigerante do sistema. Se o superaquecimento estiver alto, pouco refrigerante está sendo injetado no evaporador e é necessário acrescentar refrigerante no sistema.

### 4. Exemplo de cálculo:

-	Pressão da tubulação de sucção (manômetro)	g
-	Temperatura de evaporação saturada (tabela)	2
-	Temperatura da tubulação de sucção (termômetro)	2
-	Superaquecimento (subtração)	2
-	Superaquecimento Ok - carga correta	



O valor de 5° a 7° só é considerado como superaquecimento correto se as condições de temperatura estiverem conforme a Norma ARI 210.

TBS Externa = 35,0°C TBS Interna = 26,7°C
TBU Externa = 23,9°C TBU Interna = 19,5°C

7

Para os modelos 38K\_007 a 38K\_022, 38KP\_022 e 38K\_030, a expansão é realizada por capilar localizado na unidade condensadora.

Nos modelos 38X\_030 a expansão é realizada na unidade condensadora através de um sistema denominado "piston" ou "pistão".

### **I** NOTA

O kit sistema de expansão acompanha a unidade evaporadora e deve ser posicionado na tubulação desta conforme a figura 31 ao lado. A posição de instalação do accurator, a partir da válvula de serviço, não deve exceder a 500mm. Unidades somente frio (FR) utilizam 1 pistão e unidades quente/frio (CR) utilizam 2 pistões; veja a referência do pistão no item 15 - Características Técnicas Gerais.

Este sistema com pistão, conforme figura 32, contém uma pequena peça com orifício calibrado fixo de fácil remoção no interior de um nipple para conexão porca-flange 3/8" na linha de líquido.




FIGURA 31 - INSTALAÇÃO KIT SISTEMA DE EXPANSÃO

As propriedades de aplicação do PISTÃO incidem desde o conteúdo mais preciso do fluxo de massa de gás refrigerante para o interior do evaporador comparado, por exemplo, ao sistema de tubo capilar. Além do que, os PISTÕES são de fácil manutenção.

No ciclo reverso (Refrigeração & Aquecimento) o sistema PISTÃO requer um by-pass, ou seja, duas peças são colocadas no interior do "nipple", uma fazendo o processo de expansão e a outra como by-pass e vice-versa, conforme a direção do fluxo de gás (modo refrigeração ou aquecimento).




FIGURA 32

# 8

# Instalação, Interligações e Esquemas Elétricos

# (I) IMPORTANTE

 As ligações internas (entre as unidades) e externas (fonte de alimentação e unidade) deverão obedecer a norma brasileira NBR5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

# 8.1 Instruções Gerais para Instalação Elétrica

A alimentação elétrica do sistema deve ser feita através de um circuito elétrico independente e as unidades deverão ser protegidas através de um disjuntor de fácil acesso após a instalação.

Os cabos de *alimentação principal e comando* devem ser de cobre, isolação tipo PVC, com temperatura mínima de 70°C.

Os dados elétricos para dimensionamento e instalação do sistema estão disponíveis nas tabelas de Características Técnicas Gerais - ver capítulo 13.

### Previsão do Ponto de Força

A bitola da fiação deve suportar uma corrente superior a corrente plena carga da soma das unidades vezes 1,25. O disjuntor deve ser inferior a corrente suportada pelo cabo dimensionado. Nas interligações inferiores a 50m, veja a recomendação na seção Características Técnicas Gerais.

# ATENÇÃO

- Verificar que a capacidade de alimentação seja suficiente para a conexão dos cabos. A fim de evitar descargas elétricas, instalar um disjuntor de curto-circuito no lugar onde é previsto para instalar o aparelho de ar condicionado.
- A tensão de alimentação deve estar entre 90% 110% da tensão nominal.
- Nas capacidades de 7.000 a 18.000BTU/h, os aparelhos são dotados de um plugue com ligação à terra, portanto deve-se utilizar uma tomada com ligação à terra, a fim de aterrar o aparelho de maneira adequada.
- Na capacidade de 22.000BTU/h, o aterramento deverá ser feito através da unidade condensadora.
- O cabo de alimentação NUNCA deve ser cortado para aumentar-se o comprimento deste.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, a substituição deverá ser executada por um técnico qualificado ou por um encarregado do serviço de assistência a clientes.

### (I) IMPORTANTE

Quando realizar a conexão elétrica das unidades, interligue as pontas desencapadas dos fios do cabo de conexão elétrica no bloco de terminais segundo o diagrama elétrico específico destas. Certifique-se de que os cabos estejam firmemente conectados.

# **III** NOTA

A ligação elétrica equivocada pode causar mau funcionamento da unidade e choque elétrico. Consulte os códigos e normas locais para instalações elétricas adequadas ou limitações.

# ATENCÃO


Todos os modelos das unidades existentes neste manual são monofásicos.


# <sup>™</sup> CUIDADO

Quando for efetuar qualquer manutenção no sistema observe SEMPRE que a energia esteja DESLIGADA.

# S<sup>™</sup> CUIDADO

Mantenha a energia desligada enquanto estiver efetuando os procedimentos de interligação.








ETIQ. INTERLIG. 11717062


## Esquemas Elétricos das Evaporadoras - 42LU


MODELOS: 42LUC\_007, 42LUC\_009 e 42LUC\_012 - Frio (FR)















MODELOS: 42LUC\_030 e 42LUQ\_030 - Frio (FR) e Quente/Frio (CR)





MODELOS: 42PFC\_009 e 42PFC\_012 - Frio (FR)












## Esquemas Elétricos da Condensadoras

MODELOS 38KC\_007 / 009 / 012 / 018 Frio (FR)

MODELOS 38KQ\_007 / 009 / 012 / 018 Quente/Frio (CR)



#### **LEGENDA:**

**CAP - CAPACITOR** 

COMP - COMPRESSOR

**GND - TERRA** 


MTC - MOTOR COND.

TBC - BORNEIRA

#### **CODIFICAÇÃO DE CORES:** amr amarelo AZL AZUL BRANCO BRC CNZ CINZA LRJ LARANJA MRM MARROM PRT PRETO ROS ROSA

VIO VIOLETA

VRM VERMELHO



NOTA 1: TERMISTOR DE PARTIDA, QUANDO USADO.

#### **LEGENDA:**

CAP - CAPACITOR

COMP - COMPRESSOR

GND - TERRA

MTC - MOTOR COND.

TBC - BORNEIRA

VS - VÁLVULA SOLENOIDE


#### **CODIFICAÇÃO**

**DE CORES:** AMR AMARELO

BRC BRANCO CNZ CINZA

LRJ LARANJA MRM MARROM PRT PRETO ROS ROSA

VIO VIOLETA vrm vermelho





MODELOS 38KPC\_022 - Frio (FR)

PRT S z COMP TBC **ESQUEMA ELÉTRICO** ¥ Ե CODIFICAÇÃO DE CORES: COMP NZ AC-L Ξ CAP - CAPACITOR COMP - COMPRESSOR CT - TRANSF, DE CORRENTE GND - TERRA  $^{\mathsf{PC}}$ PC - PLACA ELETRÔNICA TC - TRANSFORMADOR TBC - BORNEIRA TR-OUT1 K - RELÉ MTC - MOTOR COND. TR-IN LEGENDA: 11721067 REV.B 5 S z COMP TBC **ESQUEMA ELÉTRICO** Y  $\frac{1}{2}$ ե CODIFICAÇÃO
DE CORES:
AMR AMARELO 5 OFAN N COMP \$ Ξ CAP - CAPACITOR COMP - COMPRESSOR CT - TRANSF, DE CORRENTE GND - TERRA  $\Sigma$ MTC - MOTOR COND.
PC - PLACA ELETRÔNICA
RT2 - SENSOR DE TEMP.
TC - TRANSFORMADOR
TBC - BORNEIRA OUT TUBE TR-OUT1 TR-IN LEGENDA: K - RELÉ 11721068 REV.B

50

MODELOS 38KPQ\_022 - Quente/Frio (CR)





MODELOS 38XQ\_030 - Quente/Frio (CR)

11721020 REV.-

A tabela abaixo define condições limite de aplicação e operação das unidades.

### Condições e Limite de Aplicação e Operação

9.1

Situação	Valor Máximo Admissível	Procedimento
Temperatura do ar externo     (unidade condensadora)	Refrigeração: 43°C Aquecimento: 4°C	Para temperaturas superiores a 43°C, consulte um credenciado Springer Carrier.
2) Voltagem	Variação de ± 10% em relação ao valor nominal	Verifique sua instalação e/ou contate a companhia local de energia elétrica.
Distância e desnível entre as unidades	Ver item 6 e sub-item 6.2	Para distâncias maiores, consulte um credenciado Springer Carrier.

- \* Confirme que o suprimento de força é compatível com as características elétricas da unidade.
- \* Assegure-se que os compressores podem se movimentar livremente sobre os isoladores de vibração da unidade condensadora.
- \* Assegure-se que todas as válvulas de serviço estão na correta posição de operação.
- \* Assegure-se que a área em torno da unidade condensadora está livre de qualquer obstrução na entrada ou saída do ar.
- \* Confirme que ocorra uma perfeita drenagem e que não haja entupimento na mangueira de dreno nas unidades.

## Sistema de Proteção Contra Congelamento da Serpentina Externa 9

- \* Quando a evaporadora estiver em modo aquecimento e a temperatura externa abaixo de 6 °C entrará em ação um sistema de proteção que desligará a ventilação interna por um período de aproximadamente 10 min, retornando a aquecer o ambiente após este período.
- \* Quando a evaporadora estiver em modo aquecimento e a temperatura externa em torno de 10 °C entrará em atuação um sistema de proteção que manterá em funcionamento a velocidade baixa de ventilação. Nesta condição as velocidades média e alta não estarão habilitadas para uso.

### S<sup>™</sup> CUIDADO

Antes de partir a unidade, verifique as condições acima e os seguintes itens:


- Verifique a adequada fixação de todas as conexões elétricas;
- Confirme que n\u00e3o h\u00e1 vazamentos de refrigerante.


Os motores dos ventiladores das unidades são lubrificados na fábrica. Não lubrificar quando instalar as unidades. Antes de dar a partida ao motor, certifique-se de que a hélice ou turbina do ventilador não esteja solta.

## **NOTA**

Para informações sobre operação do equipamento, consulte o manual do proprietário que acompanha a unidade evaporadora.

# 10 Fluxogramas Frigorígenos





# Análise de Ocorrências



Tabela orientiva de possíveis ocorrências no equipamento condicionadores de ar, com sua possível causa e correção a ser tomada. Antes verifique se a unidade não apresenta função auto-diagnóstico.

<b>OCORRÊNCIA</b>	POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÕES
te.	Capacidade térmica do aparelho é	Refazer o levantamento de carga térmica e orientar o cliente e, se
unidades funcionam, eficientemente.	insuficiente para o ambiente.	necessário, troque por um modelo de maior capacidade.
les inai		Verificar o local da instalação observando altura, local, raios
Compressor e motores das unidades idensadoras e evaporadoras funcionam, ambiente não é refrigerado eficienteme	Instalação incorreta ou deficiente.	solares no condensador, cortinas em frente ao aparelho, etc.
Inic fun fici		Reinstalar o aparelho.
as to e	Vazamento de gás.	Localizar o vazamento, repará-lo e proceder a reoperação da
dor dor	-	unidade.
res	Serpentinas obstruídas por sujeira.	Desobstruir o evaporador e condensador.
t boto	Baixa voltagem de operação.	Voltagem fornecida abaixo da tensão mínima.
mc eva é re	Compressor sem compressão.	Substituir o compressor.
9 e 6	Motor do ventilador com pouca	Verificar o capacitor de fase do motor do ventilador e o próprio
soi ras nâ	rotação.	motor do ventilador, substituindo-o se necessário.
res Ido Inte	Filtro e/ou tubo capilar obstruído.	Substituir o filtro e capilar, neste caso geralmente o
nsa biel		evaporador fica bloqueado com gelo.
Cor ade	Programação desajustada.	Ajustar corretamente a programação do controle remoto
Compressor e condensadoras e o ambiente não		conforme as instruções no Manual do Proprietário.
Compressor e motores das condensadoras e evaporadoras mas o ambiente não é refrigerado	Válvula de serviço fechada ou parcialmente fechada.	Abrir a(s) válvula(s).
	Cabo elétrico desconectado ou com	Colocar o cabo elétrico adequadamente na fonte de
	mau contato.	alimentação.
	Baixa ou alta voltagem.	Poderá ser utilizado um estabilizador automático com
	Baixa ou aita voitageiii.	potência em Watts condizente com o aparelho.
)Ca	Capacitor do compressor defeituoso.	Usar um capacímetro para detectar o defeito. Se necessário,
rar	Capacitor do compressor defeituoso.	troque o capacitor.
a	Controle remoto danificado	Se necessário troque o controle remoto.
lão		Proceder a ligação do compressor, conforme instruções no
1 10	Compressor "trancado".	Guia de Diagnóstico de Falhas em Compressores, caso não
Compressor não arranca.		funcione, substituir o mesmo.
) Le	Circuito sobrecarregado causando	O equipamento deve ser ligado em tomada única e exclusiva.
<u> </u>	queda de tensão.	
ပိ	Excesso de gás.	Verificar, purgar se necessário.
	Protetor térmico do compressor	Substituir o protetor térmico.
	defeituoso (aberto).	·
	Ligações elétricas incorretas ou fios	Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma.
	rompidos.	Ver o esquema elétrico do aparelho.
	Cabo elétrico desconectado ou com	Colocar cabo elétrico adequadamente na fonte de
o O	mau contato.	alimentação.
Jos Jos Joseph	Motor do ventilador defeituoso.	Proceder a ligação direta do motor do ventilador, caso não
es c		funcione, substituir o mesmo.
ore do cio	Capacitor/Placa de comando	Usar um ohmímetro para detectar o defeito, se necessário,
Motores dos ventiladores não funcionam.	defeituoso(a).	troque o capacitor/placa de comando.
\ \rightarrow \ \rightarrow \ \ \rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Ligações elétricas incorretas ou fios	Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma.
	rompidos.	Ver o esquema elétrico do aparelho.
<del></del>	Hélice ou turbina solta ou travada.	Verificar, fixando-a corretamente.
eπ	Solenóide da válvula de reversão	Substituir o solenóide.
era era	defeituoso (queimado). Válvula de reversão defeituosa.	Substituir a válvula de reversão.
		Judosticum a varvula de l'evel sao.
% ent	Termostato descongelanete	Usar um ohmímetro para detectar o defeito. Se necessário,
, nĝ Lim	defeituoso (aberto) (Termistor do condensador)	troque o termostato. (Termistor do condensador)
essor não op aquecimento.	Placa defeituosa.	Se necessário, troque a placa.
res	i iaca deieituosa.	Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma.
Compressor não opera em aquecimento.	Ligações incorretas ou fios rompidos.	Ver o esquema elétrico do aparelho.
l o	Função refrigeração ativada.	Ajustar corretamente o controle remoto para aquecimento.
	i unçao i en igei ação auvada.	p gustar corretamente o controle remoto para aquecimento.

Evaporador bloqueado com gelo.	Obstrução no tubo capilar e/ou filtro.	Reoperar a unidade, substituindo o filtro e tubo capilar. Convém executar limpeza nos componentes com jatos de N <sub>2</sub> .
or? que	Pane no termostato descongelante da	Observar fixação, posição e conexão do sensor.
l da de loc	evaporadora.	Posicionar corretamente.
ú Ф	Vazamento de gás.	Elimine o vazamento e troque todo o gás refrigerante.
o, o	Folga no eixo/mancais dos motores dos ventiladores	Substituir o motor do ventilador.
sssi o ent	Tubulação vibrando.	Verificar o local gerador do ruído e eliminá-lo.
xce nte	Peças soltas.	Verificar e calçar ou fixá-las corretamente.
Ruído excessivo durante o funcionamento.	Hélice ou turbina desbalanceada ou quebrada.	Substituir.
R. fu	Instalação incorreta.	Melhorar instalação (reforce as peças que apresentam estrutura frágil).
Relé não atraca (batendo).	Cabo de ligação do relé sem continuidade (interrompido).	Revisar os cabos para garantir continuidade.

# 12 Função Auto Diagnóstico


As tabela e figuras abaixo apresentadas identificam o sinal da ocorrência através dos leds localizados no painel frontal da unidade evaporadora.

## 12.1 Unidades Evaporadoras 42LU

### Displays da unidade evaporadora 42LU\_007 a 022

### Modelos Somente Frio


#### **Modelos Quente-Frio**




### Displays da unidade evaporadora 42LU\_030

#### **Modelos Somente Frio**

#### **Modelos Quente-Frio**





42LUC - Modelos Frio		
Sinal de Falha	Led Operação OPERATION	Led Timer TIMER
Ventilador evaporador com velocidade fora de controle durante mais de 1 min.	Piscante	Desligado
Sensor de temperatura da Evaporadora ou do ambiente com circuito aberto ou em curto circuito.	Piscante	Ligado
Proteção de sobrecorrente do compressor.	Desligado	Piscante
Erro EEPROM.	Ligado	Piscante
Sem sinal de referência.	Piscante	Piscante

42LUQ	- Modelos Quente	/Frio		
Sinal de Falha	Led Operação OPERATION	Led Timer TIMER	Led Degelo DEFROST	Led Auto AUTO
Proteção de sobrecorrente do compressor.	Piscante	Piscante	Piscante	Piscante
Sensor de temperatura ambiente com circuito aberto ou em curto circuito.	Desligado	Piscante	Desligado	Desligado
Sensor de temperatura da Evaporadora com circuito aberto ou em curto circuito.	Piscante	Desligado	Desligado	Desligado
Sensor de temperatura da Condensadora com circuito aberto ou em curto circuito.	Desligado	Desligado	Piscante	Desligado
Proteções da Condensadora (sensor de temperatura da Condensadora, sequência de fase, etc.).	Desligado	Desligado	Piscante	Piscante
Erro EEPROM.	Desligado	Piscante	Desligado	Piscante
Erro de comunicação na unidade interna.	Desligado	Desligado	Desligado	Piscante

# Unidades Evaporadoras 42PF 12.2

Veja as descrições a seguir sobre os códigos de erro para as unidades evaporadoras 42PF:

### Display da unidade evaporadora



E6 significa falha na comunicação entre a unidade evaporadora e a unidade condensadora.

#### Possibilidades para a unidade evaporadora:

- Erro de conexão do cabo de comunicação 'comu' entre a unidade evaporadora e a unidade condensadora, ver esquema elétrico.
- 2. Falta de componentes, por ex. não existe a resistência R4.
- Componente danificado, por ex.: U7, U8 na placa da unidade condensadora.

As situações acima descritas também poderão acontecer com a placa da unidade condensadora.

Status da Unidade Evaporadora 42PF	Código Exibido no Display
Falha de operação da proteção de comunicação	E6
Falha de comunicação do motor	H6
Circuito aberto ou curto circuito no sensor ambiente da unidade evaporadora	FI
Circuito aberto ou curto circuito no sensor de evaporação da unidade evaporadora	F2
Circuito aberto ou curto circuito no sensor ambiente da unidade condensadora (somente com unidades 38K/KP_022)	F3
Circuito aberto ou curto circuito no sensor de condensação da unidade condensadora (somente com unidades 38K/KP_022)	F4

Caso o display exiba qualquer outro código, que não os apresentados na tabela acima, entre em contato com o os telefones Springer Ok - Autorizadas para maiores informações.



# **Características Técnicas Gerais**

Evaporadora 42LU\_007 com Condensadora 38K\_007

CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO (Btu/h) - (W)  CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO (Btu/h) - (W)  ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)  CORRENTE A PLENA CARGA  POTÊNCIA A PLENA CARGA  COMPRESSOR (W)  TOTAL (W)  MOTOR (W)  TOTAL (W)  MOTOR (W)  COMPRESSOR (A)  TOTAL (W)  MOTOR (W)	0,04 OR (A) 34 OR (W) 0,16 OR (W)	7.000 - 2.0;  - 220-1-60 0,33 2,63 3,00 76 76	. 2.051 6.500 - 1-60	
CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO (Btu/h) - (W)  ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)  CORRENTE A PLENA CARGA  COMPRESSOI  MOTOR (W)  TOTAL (W)  MOTOR (W)  TOTAL (W)  MOTOR (W)  CORRENTE DE PARTIDA  COMPRESSOI	R (A) R (A)	0,33 2,63 76	6.500	, 00,
ARGA ARGA IDA		2,63	1-60	1.904
			0,04	0,33
			-	2,63
		76	3,00	00
		529	34	76
		020	-	529
		639	629	39
	OR (A) -	1,84	0,16	1,84
		14,00	-	14,00
TOTAL (A)		16,00	16,00	00
EFICIÊNCIA (W / W)		3,21	3,21	21
DISJUNTOR (A)			15	
BITOLA MÍN./MÁX. CABO (mm²) - Ver item Inst. Elétrica	. Elétrica	2,5 - Dist.	Dist. Máx. 50m	
REFRIGERANTE		R22	22	
SISTEMA DE EXPANSÃO		Capilar	ilar	
CARGA DE GÁS (g) (PARA 10m)		470	280	08
PESO SEM EMBALAGEM (kg)	7,5	19	7,5	20
DIMENSÕES LxAxP (mm)	710x250x190	443x563x370	710x250x190	443x563x370
DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m)	(m) §	1	10	
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m)		3	5	
DIÂMETRO DO DRENO (pol)		1	١	
COMPRESSOR TIPO		Rota	Rotativo	
VENTIL ADOP	NTIDADE Siroco / 1	Axial / 1	Siroco / 1	Axial / 1
VAZÃO (m³/h)	400	-	400	-
NIÂMETRO DAS CONEXÕES SUCÇÃO (pol)	(10	3//	3/8"	
EXPANSÃO (pol)	(lod)	1/	1/4"	
DIÂMETRO DAS LINHAS SUCÇÃO (pol)	(10	3//	3/8"	
(Ver item Tubul. de Interligação) EXPANSÃO (pol)	(lod)	11/	1/4"	

58

CÓDIGOS CARRIER	RRIER	42LUCA009515LC	38KCA009515MC	42LUQA009515LC	38KQA009515MC
CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO (Btu/h) - (W)	٩ÇÃO (Btu/h) - (W)		- 000'6	. 2.637	
CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO (Btu/h) - (W)	NTO (Btu/h) - (W)			8.500	- 2.491
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)			220-1-60	1-60	
	MOTOR (A)	90'0	0,33	90'0	0,33
CORRENTE A PLENA CARGA	COMPRESSOR (A)	_	3,51	-	3,51
	TOTAL (A)	3,6	3,90	3,6	3,90
	MOTOR (W)	41	92	44	92
POTÊNCIA A PLENA CARGA	COMPRESSOR (W)		202		702
	TOTAL (W)	82	822	78	822
	MOTOR (A)	0,24	1,76	0,24	1,76
CORRENTE DE PARTIDA	COMPRESSOR (A)	-	16,00	-	16,00
	TOTAL (A)	18,	18,00	18	18,00
EFICIÊNCIA (W / W)		3,01	01	3,	3,01
DISJUNTOR (A)			15	2	
BITOLA MÍN./MÁX. CABO (mm²) - Ver item Inst. Elétrica	- Ver item Inst. Elétrica		2,5 - Dist. Máx.	Máx. 50m	
REFRIGERANTE			R22	52	
SISTEMA DE EXPANSÃO			Capilar	ilar	
CARGA DE GÁS (g) (PARA 10m)	(	39	280	.9	029
PESO SEM EMBALAGEM (kg)		7,5	20	2,7	21
DIMENSÕES LxAxP (mm)		710x250x190	443x563x370	710x250x190	443x563x370
DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m)	RE UNIDADES (m)		10	0	
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m)	u)		2		
DIÂMETRO DO DRENO (pol)				=	
COMPRESSOR TIPO			Rotativo	ıtivo	
VENT!! ADOB	TIPO / QUANTIDADE	Siroco / 1	Axial / 1	Siroco / 1	Axial / 1
Y CALL	VAZÃO (m³/h)	450	-	450	•
DIÂMETRO DAS CONEXÕES	SUCÇÃO (pol)		3/8"	8"	
	EXPANSÃO (pol)		1/4"	4"	
DIÂMETRO DAS LINHAS	SUCÇÃO (pol)		3/8,	8"	
(Ver item Tubul. de Interligação)	EXPANSÃO (pol)		1/4"	4"	

CÓDIGOS CARRIER	RIER	42LUCA012515LC	38KCA012515MC	42LUQA012515LC	38KQA012515MC
CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO (Btu/h) - (W)	رÇÃO (Btu/h) - (W)		12.000	- 3.516	
CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO (Btu/h) - (W)	VTO (Btu/h) - (W)			11.500	- 3.370
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)			220-	220-1-60	
	MOTOR (A)	0,12	0,37	0,12	0,37
CORRENTE A PLENA CARGA	COMPRESSOR (A)	-	5,01	-	5,01
	TOTAL (A)	5,4	5,50	2,50	50
	MOTOR (W)	46	22	65	77
POTÊNCIA A PLENA CARGA	COMPRESSOR (W)	-	1045	-	1042
	TOTAL (W)	11	1168	11	168
	MOTOR (A)	0,48	1,52	0,48	1,52
CORRENTE DE PARTIDA	COMPRESSOR (A)	-	30,00	-	30,00
	TOTAL (A)	32,	32,00	32,00	00
EFICIÊNCIA (W/W)		3,01	01	3,01	01
DISJUNTOR (A)				15	
BITOLA MÍN./MÁX. CABO (mm²) -	CABO (mm²) - Ver item Inst. Elétrica		2,5 - Dist.	Dist. Máx. 50m	
REFRIGERANTE			R	R22	
SISTEMA DE EXPANSÃO			Cap	Capilar	
CARGA DE GÁS (g) (PARA 10m)		11	710	012	0
PESO SEM EMBALAGEM (kg)		6	22	6	23
DIMENSÕES LxAxP (mm)		790x265x195	443x563x370	790x265x195	443x563x370
DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m)	RE UNIDADES (m)		1	10	
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m)	(1		3	5	
DIÂMETRO DO DRENO (pol)			1	1"	
COMPRESSOR TIPO			Rota	Rotativo	
AOUA IITNEV	TIPO / QUANTIDADE	Siroco / 1	Axial / 1	Siroco / 1	Axial / 1
	VAZÃO (m³/h)	580	-	280	-
DIÂMETRO DAS CONEXÕES	SUCÇÃO (pol)		1/	1/2"	
	EXPANSÃO (pol)		1/	1/4"	
DIÂMETRO DAS LINHAS	SUCÇÃO (pol)		1/	1/2"	
(Ver item Tubul. de Interligação)	EXPANSÃO (pol)		1/	1/4"	

RIGERAÇÃO (BILMI) - (W)	CÓDIGOS CARRIER	RRIER	42LUCA018515LC	38KCA018515MC	42LUQA018515LC	38KQA018515MC
NOTOR (N)   NOTO	APACIDADE NOMINAL REFRIGERA	AÇÃO (Btu/h) - (W)		18.000	- 5.275	
MOTOR (A)	APACIDADE NOMINAL AQUECIMEN	NTO (Btu/h) - (W)			17.000	1
MOTOR (4)	-IMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)			220-	1-60	
ARGA COMPRESSOR (A) - 7,54 - 8,25  TOTAL (A) 64 116 64 8,25  MOTOR (W) - 1572 - 1752  TOTAL (W) 0,92 2,58 0,92 1752  MOTOR (W) 0,92 39,00 - 42,50 30,00  TOTAL (A) 3,01 20  (MM²) - Ver item lnst. Elétrica 2,55 - Dist. Máx. 50m  AA 10m		MOTOR (A)	0,23	0,48	0,23	0,48
TOTAL (A)   64   116   64   64   64   64   64   6	CORRENTE A PLENA CARGA	COMPRESSOR (A)	-	7,54	-	7,54
MOTOR (W)		TOTAL (A)	8,2	25	.,8	25
TOTAL (W)		MOTOR (W)	64	116	64	116
TOTAL (W)   1752   17	POTÊNCIA A PLENA CARGA	COMPRESSOR (W)	1	1572		1572
IDA   MOTOR (A)   0,92   2,58   0,92       COMPRESSOR (A)		TOTAL (W)	17	52	17	52
IDA   COMPRESSOR (A)   -   39,00   -   42,50       TOTAL (A)   3,01   2.0       Imal		MOTOR (A)	0,92	2,58	0,92	2,58
TOTAL (A)	CORRENTE DE PARTIDA	COMPRESSOR (A)	-	39,00	-	39,00
Math		TOTAL (A)	42,	20	42	92,
(mm²) - Ver item Inst. Elétrica         2,5 - Dist. Máx. 50m           (kg)         R22           (kg)         12         32         12           (kg)         12         32         12         130           (kg)         12         32         12         130           (kg)         12         32         12         12         130           (kg)         12         32         12         12         10           (kg)         12         32         12         12         10           (kg)         10 </td <td>ICIÊNCIA (W/W)</td> <td></td> <td>3,6</td> <td>01</td> <td>3,</td> <td>01</td>	ICIÊNCIA (W/W)		3,6	01	3,	01
(kg)         Ver item Inst. Elétrica         2,5 - Dist. Máx. 50m           RA2         Capilar           (kg)         12         32         12         130           (kg)         (kg)         10         10         10           (kg)         (kg)         11         11         11           (kg)         (kg)         -         800         -         800         -           (kg)         (kg)         -         (kg)         -         11         11           (kg)         (kg)         -         (kg)         -         11         11           (kg)         (kg)         -         (kg)         -         11	SJUNTOR (A)			2(	0	
RDES         FR22           RA 10m)         12         Capilar           (kg)         12         32         12           (kg)         12         32         12           (kg)         12         32         12           (kg)         12         32         12           (kg)         20         20           (kg)         10         10           (kg)         11         11           (kg)         11         11           (kg)         20         20	rola Mín./MÁX. CABO (mm²)	- Ver item Inst. Elétrica		- 1		
Ad 10mh         Capilar           (kg)         12         32         12         130           (kg)         12         32         12         12           E ENTRE UNIDADES (m)         920x292x225         565x704x452         920x292x225         32           LDES (m)         10         10           Sol)         11         Axial / 1         Siroco / 1           XOB         Siroco / 1         Axial / 1         Siroco / 1         800           XOB         SUCÇÃO (pol)         -         800                     ASANSÃO (pol)         SUCÇÃO (pol)         -         5/8"           ASANSÃO (pol)         EXPANSÃO (pol)         5/8"           BRAPANSÃO (pol)         FXPANSÃO (pol)         1/4"	FRIGERANTE			RZ	22	
1050   1130   1130   1130   1130     1130	STEMA DE EXPANSÃO			Cap	ilar	
12 32 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	RGA DE GÁS (g) (PARA 10m)	(	10,	20	11	30
E UNIDADES (m) E UNIDADE	SO SEM EMBALAGEM (kg)		12	32	12	33
E UNIDADES (m)         20           In         10           IPO / QUANTIDADE         Siroco / 1         Axial / 1         Rotativo           VAZÃO (m³/h)         800         -         800         -           SUCÇÃO (pol)         5/8"         -         5/8"           SUCÇÃO (pol)         1/4"         -         5/8"           SUCÇÃO (pol)         -         5/8"         -           SUCÇÃO (pol)         -         5/8"         -           SUCÇÃO (pol)         -         5/8"         -	MENSÕES LxAxP (mm)		920x292x225	565x704x452	920x292x225	565x704x452
10         10           TIPO / QUANTIDADE         Siroco / 1         Axial / 1         Rotativo           VAZÃO (m³/h)         800         -         800         -           SUCÇÃO (pol)         5/8"         -         5/8"           SUCÇÃO (pol)         1/4"         5/8"           EXPANSÃO (pol)         5/8"         -	STÂNCIA EQUIVALENTE ENTF	RE UNIDADES (m)		20	C	
TIPO / QUANTIDADE   Siroco / 1   Axial / 1   Siroco / 1   Axial	:SNÍVEL ENTRE UNIDADES (n	n)		1(	0	
INTIPO / QUANTIDADE         Siroco / 1         Axial / 1	ÂMETRO DO DRENO (pol)			1		
TIPO / QUANTIDADE         Siroco / 1         Axial / 1	OMPRESSOR TIPO			Rota	ıtivo	
VAZÃO (m³/h)         800         -         5/8"           SUCÇÃO (pol)         5/8"         1/4"           EXPANSÃO (pol)         5/8"           EXPANSÃO (pol)         5/8"	VENTII ADOR	TIPO / QUANTIDADE	_	_	/	_
SUCÇÃO (pol)  EXPANSÃO (pol)  SUCÇÃO (pol)  EXPANSÃO (pol)	VENTILABORY	VAZÃO (m³/h)	800	-	800	-
EXPANSÃO (pol) SUCÇÃO (pol) EXPANSÃO (pol)	NÂMETRO DAS CONEXÕES	SUCÇÃO (pol)		3/9	3"	
SUCÇÃO (pol) EXPANSÃO (pol)		EXPANSÃO (pol)		1/7	4"	
EXPANSÃO (pol)	DIÂMETRO DAS LINHAS	SUCÇÃO (pol)		2/{	3"	
	(Ver item Tubul. de Interligação)	EXPANSÃO (pol)		1/5	4"	

CODIGOS CARRIER	RRIER	42LUCA022515LC	38KCA022515MC	42LUQA022515LC	38KQA022515MC
CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO (Btu/h) - (W)	ÇÃO (Btu/h) - (W)		22.000	- 6.447	
CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO (Btu/h) - (W)	JTO (Btu/h) - (W)	1		21.000	- 6.154
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)			220-1-60	1-60	
	MOTOR (A)	0,34	0,48	0,34	0,48
CORRENTE A PLENA CARGA	COMPRESSOR (A)	-	9,28	-	9,28
	TOTAL (A)	10,10	10	10,10	10
	MOTOR (W)	74	102	74	102
POTÊNCIA A PLENA CARGA	COMPRESSOR (W)	-	1966	-	1966
	TOTAL (W)	2142	42	2142	42
	MOTOR (A)	1,36	2,64	1,36	2,64
CORRENTE DE PARTIDA	COMPRESSOR (A)	-	56,00	-	56,00
	TOTAL (A)	00'09	00	00'09	00
EFICIÊNCIA (W/W)		3,01	01	3,01	)1
DISJUNTOR (A)			20	0	
BITOLA MÍN./MÁX. CABO (mm²) - Ver item Inst. Elétrica	Ver item Inst. Elétrica		2,5 - Dist. Máx.	Máx. 50m	
REFRIGERANTE			R22	22	
SISTEMA DE EXPANSÃO			Capilar	ilar	
CARGA DE GÁS (g) (PARA 10m)		1275	75	1300	00
PESO SEM EMBALAGEM (kg)		17	32	17	33
DIMENSÕES LxAxP (mm)		1080x330x230	565x704x452	1080x330x230	565x704x452
DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m)	RE UNIDADES (m)		20	0	
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m)	(1		10	0	
DIÂMETRO DO DRENO (pol)			1	1"	
COMPRESSOR TIPO			Rotativo	ıtivo	
VENTII ADOB	TIPO / QUANTIDADE	Siroco / 1	Axial / 1	Siroco / 1	Axial / 1
	VAZÃO (m³/h)	1080	-	1080	-
DIÂMETRO DAS CONEXÕES	SUCÇÃO (pol)		2//	5/8"	
	EXPANSÃO (pol)		1/	1/4"	
DIÂMETRO DAS LINHAS	SUCÇÃO (pol)		2//	2/8"	
(Ver item Tubul. de Interligação)	EXPANSÃO (pol)		1/4"	4"	

R (A) R (A) R (A) R (A) R (A) IDADE	REFRIGERAÇÃO (Btu/h) - (AQUECIMENTO (Btu/h) - (AT)					
JECIMENTO (Btu/h) - (W)  ARGA	AQUECIMENTO (Btu/h) - (\) 12)	(W)		30.000	- 8.790	
ARGA COMPRESSOR (A)  ARGA COMPRESSOR (W)  TOTAL (W)  MOTOR (W)  TOTAL (W)  MOTOR (A)  TOTAL (A)  MOTOR (A)  TOTAL (A)  TOTAL (A)  (MM²) - Ver item Inst. Elétrica  (MB²) - Ver item Inst. Elétrica  (Kg)  (Kg)  (Kg)  (Kg)  (A 10m)  (Kg)  (A 10m)  (A 10m)  (YAZÃO (m²/h)		W)	-		28.000	- 8.206
ARGA COMPRESSOR (A)  TOTAL (A)  MOTOR (W)  TOTAL (W)  MOTOR (W)  TOTAL (W)  MOTOR (A)  TOTAL (A)  MOTOR (A)  TOTAL (A)  MOTOR (B)  TOTAL (B)  (MM²) - Ver item Inst. Elétrica  (MM²) - Ver item Inst. Elétrica  (Kg)  (Kg)  (Kg)  (Kg)  (Kg)  (Kg)  (A 10m)  (Kg)  (MOTOR (M)	(A) CICHORN			220-1-60	1-60	
ARGA COMPRESSOR (A)  TOTAL (A)  MOTOR (W)  TOTAL (W)  MOTOR (A)  TOTAL (A)  MOTOR (A)  TOTAL (A)  TOTAL (A)  (MM²) - Ver item Inst. Elétrica  (MG)  (Kg)  (Kg)  (Kg)  (A 10m)  (Kg)  (A 10m)  (Kg)  (MG)  (M	(A) NO IOM		0,45	06'0	0,45	06'0
TOTAL (A)  ARGA COMPRESSOR (W)  TOTAL (W)  MOTOR (A)  MOTOR (A)  COMPRESSOR (A)  TOTAL (A)  TOTAL (A)  (Mm²) - Ver item Inst. Elétrica  (Mg)  (kg)  (kg)  (kg)  (hg)  (bES (m)  Ool)  TIPO / QUANTIDADE  VAZÃO (m²/h)		SOR (A)	_	13,35	-	13,35
ARGA COMPRESSOR (W)  TOTAL (W)  MOTOR (A)  TOTAL (A)  COMPRESSOR (A)  TOTAL (A)  (Mm²) - Ver item Inst. Elétrica  (kg)  (kg)  (kg)  (bES (m)  Ool)  TIPO / QUANTIDADE  VAZÃO (m²/h)	TOTAL (A)		14,	14,70	14	14,70
ARGA COMPRESSOR (W)  TOTAL (W)  MOTOR (A)  COMPRESSOR (A)  TOTAL (A)  TOTAL (A)  (mm²) - Ver item Inst. Elétrica  (kg)  (kg)  (kg)  (kg)  (bES (m)  Ool)  TIPO / QUANTIDADE  VAZÃO (m³/h)	MOTOR (W	()	61	170	61	170
TOTAL (W)   MOTOR (A)   COMPRESSOR (A)   TOTAL (A)   TOTAL (A)		SOR (W)	ı	2929		2939
IDA	TOTAL (W)		3160	09	31	70
IDA COMPRESSOR (A)  TOTAL (A)  (mm²) - Ver item Inst. Elétrica  (kg)  (kg)  (kg)  (kg)  DES (m)  ool)  TIPO / QUANTIDADE  VAZÃO (m³/h)	MOTOR (A)	)	0,71	2,10	0,71	2,10
(mm²) - Ver item Inst. Elétrica (kg) (kg) (kg) (DES (m) Ool)  TIPO / QUANTIDADE VAZÃO (m³/h)		SOR (A)	-	84,00	-	84,00
(mm²) - Ver item Inst. Elétrica (A 10m) (kg) (kg) (DES (m) ool)  TIPO / QUANTIDADE VAZÃO (m²/h)	TOTAL (A)		86,81	81	98	86,81
(mm²) - Ver item Inst. Elétrica (A 10m) (kg) (kg) (E ENTRE UNIDADES (m) (DES (m) Ool)  TIPO / QUANTIDADE VAZÃO (m³/h)			2,78	82	2,	2,77
(mm²) - Ver item Inst. Elétrica (A 10m) (kg) (kg) (DES (m) ool)  TIPO / QUANTIDADE VAZÃO (m²/h)				2	25	
(kg)  (kg)  E ENTRE UNIDADES (m)  (DES (m)  Ool)  TIPO / QUANTIDADE  VAZÃO (m³/h)	30 (mm²) - Ver item Ins	st. Elétrica		4,0 - Dist.	Dist. Máx. 50m	
(kg)  E ENTRE UNIDADES (m)  DES (m)  ool)  TIPO / QUANTIDADE  VAZÃO (m³/h)				R22	22	
RE UNIDADES (m)  1)  TIPO / QUANTIDADE  VAZÃO (m³/h)	ÃO			Cap	Capilar	
VAZÃO (m³/h)	ARA 10m)		16	1650	16	1625
E UNIDADES (m)  TIPO / QUANTIDADE  VAZÃO (m³/h)	∃M (kg)		18	35	18	33
E UNIDADES (m)  TIPO / QUANTIDADE Siroco / 1250	m)		1250x325x230	565x704x452	1250x325x230	565x704x452
TIPO / QUANTIDADE Siroco /	NTE ENTRE UNIDADE	:S (m)		2	25	
TIPO / QUANTIDADE Siroco / VAZÃO (m³/h) 1250	DADES (m)			1	10	
TIPO / QUANTIDADE Siroco / VAZÃO (m³/h) 1250	(lod) C			1	1"	
TIPO / QUANTIDADE Siroco / VAZÃO (m³/h) 1250			Rotativo	ativo	Rota	Rotativo
VAZÃO (m³/h)		NTIDADE	Siroco / 1	Axial / 1	Siroco / 1	Axial / 1
		/h)	1250	1870	1250	1870
DIÂMETRO DAS CONEXÕES SUCÇÃO (pol)		ool)		2/2	5/8"	
EXPANSÃO (pol)		) (pol)		3/8"	8"	
DIÂMETRO DAS LINHAS SUCÇÃO (pol)		(loc		2/	2/8"	
(Ver item Tubul. de Interligação) EXPANSÃO (pol)		) (pol)		3/	3/8"	

CÓDIGOS CARRIER	RIER	42LUCA030515LC	38XCE030515MC	42LUQA030515LC	38XQE030515MC
CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO (Btu/h) - (W)	۱ÇÃO (Btu/h) - (W)		30.000	- 8.790	
CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO (Btu/h) - (W)	NTO (Btu/h) - (W)			28.000	- 8.206
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)			220-1-60	1-60	
	MOTOR (A)	0,45	06'0	0,45	06'0
CORRENTE A PLENA CARGA	COMPRESSOR (A)	-	13,35	-	13,15
	TOTAL (A)	14,	4,70	14,	,50
	MOTOR (W)	61	170	19	170
POTÊNCIA A PLENA CARGA	COMPRESSOR (W)	-	6262	-	2939
	TOTAL (W)	31	3160	31	3170
	MOTOR (A)	0,71	2,1	0,71	2,1
CORRENTE DE PARTIDA	COMPRESSOR (A)	-	84,0	-	84,0
	TOTAL (A)	86,81	81	98	86,81
EFICIÊNCIA (W/W)		2,78	82	.'7	2,77
DISJUNTOR (A)			2	25	
BITOLA MÍN./MÁX. CABO (mm²) - Ver item Inst. Elétrica	- Ver item Inst. Elétrica		4,0 - Dist.	Dist. Máx. 50m	
REFRIGERANTE			R-22	22	
SISTEMA DE EXPANSÃO		Pistão 0,064	0,064	Pistão 0,061 (F	Pistão 0,061 (FR) / 0,061 (CR)
CARGA DE GÁS (g) (PARA 10m)		18	1850	19	1950
PESO SEM EMBALAGEM (kg)		18	25	18	22
DIMENSÕES LxAxP (mm)		1250x325x230	875x640x330	1250x325x230	875x640x330
DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m)	RE UNIDADES (m)		2	25	
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m)	(ι		1	10	
DIÂMETRO DO DRENO (pol)			3/	3/4"	
COMPRESSOR TIPO		Rota	Rotativo	Rota	Rotativo
ADOR II WENT	TIPO / QUANTIDADE	Siroco / 1	Axial / 1	Siroco / 1	Axial / 1
	VAZÃO (m³/h)	1250	3230	1250	3230
DIÂMETBO DAS CONEXÕES	SUCÇÃO (pol)		2/	2/8"	
	EXPANSÃO (pol)		3/	3/8"	
DIÂMETRO DAS LINHAS	SUCÇÃO (pol)		/9	2/8"	
(Ver item Tubul. de Interligação)	EXPANSÃO (pol)		3/	3/8"	

CÓDIGOS CARRIER	RRIER	42PFCA009515LC	38KCA009515MC	42PFQA009515LC	38KQA009515MC
CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO (Btu/h) - (W)	٩ÇÃO (Btu/h) - (W)		- 000'6	2.637	
CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO (Btu/h) - (W)	VTO (Btu/h) - (W)	•		8.500	- 2.491
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)			220-1-60	1-60	
	MOTOR (A)	90'0	0,33	90'0	0,33
CORRENTE A PLENA CARGA	COMPRESSOR (A)	-	3,51	-	3,51
	TOTAL (A)	3,90	06	3,6	3,90
	MOTOR (W)	35	92	34	92
POTÊNCIA A PLENA CARGA	COMPRESSOR (W)	ı	711		712
	TOTAL (W)	822	22	78	822
	MOTOR (A)	0,23	1,77	0,23	1,77
CORRENTE DE PARTIDA	COMPRESSOR (A)	-	16,00	-	16,00
	TOTAL (A)	18,00	00	18	18,00
EFICIÊNCIA (W / W)		3,21	21	3,	3,21
DISJUNTOR (A)			7	15	
BITOLA MÍN./MÁX. CABO (mm²) - Ver item Inst. Elétrica	- Ver item Inst. Elétrica		2,5 - Dist. Máx.	Máx. 50m	
REFRIGERANTE			R22	52	
SISTEMA DE EXPANSÃO			Capilar	ilar	
CARGA DE GÁS (g) (PARA 10m)		280	30	.9	029
PESO SEM EMBALAGEM (kg)		10	20	10	21
DIMENSÕES LxAxP (mm)		815x267x165	443x563x370	815x267x165	443x563x370
DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m)	RE UNIDADES (m)		10	0	
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m)	(μ		2		
DIÂMETRO DO DRENO (pol)				ا	
COMPRESSOR TIPO			Rotativo	ıtivo	
VENTII ADOB	TIPO / QUANTIDADE	Siroco / 1	Axial / 1	Siroco / 1	Axial / 1
	VAZÃO (m³/h)	520	-	520	-
DIÂMETRO DAS CONEXÕES	SUCÇÃO (pol)		3/6	3/8"	
	EXPANSÃO (pol)		1/4"	4"	
DIÂMETRO DAS LINHAS	SUCÇÃO (pol)		3/6	3/8"	
(Ver item Tubul. de Interligação)	EXPANSÃO (pol)		1/	1/4"	

CÓDIGOS CARRIER	RRIER	42PFCA012515LC	38KCA012515MC	42PFQA012515LC	38KQA012515MC
CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO (Btu/h) - (W)	AÇÃO (Btu/h) - (W)		12.000	- 3.516	
CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO (Btu/h) - (W)	ENTO (Btu/h) - (W)			11.500	- 3.370
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)			220-1-60	1-60	
	MOTOR (A)	0,05	0,37	0,05	0,37
CORRENTE A PLENA CARGA	COMPRESSOR (A)	_	4,88	-	4,88
	TOTAL (A)	5,3	5,30	)'9	5,30
	MOTOR (W)	46	28	65	28
POTÊNCIA A PLENA CARGA	COMPRESSOR (W)	-	1049	-	1046
	TOTAL (W)	11	1132	11	132
	MOTOR (A)	0,20	1,80	0,20	1,80
CORRENTE DE PARTIDA	COMPRESSOR (A)	-	30,00	-	30,00
	TOTAL (A)	32,	32,00	35'	32,00
EFICIÊNCIA (W/W)		3,11	11	3,11	11
DISJUNTOR (A)				15	
BITOLA MÍN./MÁX. CABO (mm²)	CABO (mm²) - Ver item Inst. Elétrica		2,5 - Dist.	Dist. Máx. 50m	
REFRIGERANTE			R	R22	
SISTEMA DE EXPANSÃO			Cap	Capilar	
CARGA DE GÁS (g) (PARA 10m)	(1	71	710	1.2	710
PESO SEM EMBALAGEM (kg)		12	22	12	23
DIMENSÕES LxAxP (mm)		872x283x178	443x563x370	872x283x178	443x563x370
DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m)	RE UNIDADES (m)			10	
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m)	m)		3	5	
DIÂMETRO DO DRENO (pol)				1	
COMPRESSOR TIPO			Rotativo	ativo	
VENTII ADOB	TIPO / QUANTIDADE	Siroco / 1	Axial / 1	Siroco / 1	Axial / 1
	VAZÃO (m³/h)	605	-	909	-
DIÂMETRO DAS CONEXÕES	SUCÇÃO (pol)		11/	1/2"	
	EXPANSÃO (pol)		1/	1/4"	
DIÂMETRO DAS LINHAS	SUCÇÃO (pol)		11/	1/2"	
(Ver item Tubul. de Interligação)	EXPANSÃO (pol)		11/	1/4"	

CÓDIGOS CARRIER	RRIER	42PFCA018515LC	38KCA018515MC	42PFQA018515LC	38KQA018515MC
CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO (Btu/h) - (W)	AÇÃO (Btu/h) - (W)		18.000	- 5.275	
CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO (Btu/h) - (W)	NTO (Btu/h) - (W)	1		17.000	- 4.982
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)			220-1-60	1-60	
	MOTOR (A)	0,20	0,48	0,20	0,48
CORRENTE A PLENA CARGA	COMPRESSOR (A)	_	7,12	-	7,12
	TOTAL (A)	7,80	30	7,	7,80
	MOTOR (W)	22	116	25	116
POTÊNCIA A PLENA CARGA	COMPRESSOR (W)	1	1472		1472
	TOTAL (W)	16	1645	16	1645
	MOTOR (A)	0,80	2,70	08'0	2,70
CORRENTE DE PARTIDA	COMPRESSOR (A)	_	39,00	-	39,00
	TOTAL (A)	42,50	20	42	42,50
EFICIÊNCIA (W/W)		3,21	21	3,	3,21
DISJUNTOR (A)			20	0	
BITOLA MÍN./MÁX. CABO (mm²) - Ver item Inst. Elétrica	- Ver item Inst. Elétrica		2,5 - Dist. Máx.	Máx. 50m	
REFRIGERANTE			R22	52	
SISTEMA DE EXPANSÃO			Capilar	ilar	
CARGA DE GÁS (g) (PARA 10m)	(	1050	20	11	1130
PESO SEM EMBALAGEM (kg)		13	32	13	33
DIMENSÕES LxAxP (mm)		960x300x195	565x704x452	960x300x195	565x704x452
DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m)	RE UNIDADES (m)		20	0	
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m)	u)		10	0	
DIÂMETRO DO DRENO (pol)				ا	
COMPRESSOR TIPO			Rotativo	ıtivo	
ACUT II ADOB	TIPO / QUANTIDADE	Siroco / 1	Axial / 1	Siroco / 1	Axial / 1
	VAZÃO (m³/h)	755	-	755	-
DIÂMETRO DAS CONEXÕES	SUCÇÃO (pol)		2/8	2/8"	
	EXPANSÃO (pol)		1/4"	4"	
DIÂMETRO DAS LINHAS	SUCÇÃO (pol)			8"	
(Ver item Tubul. de Interligação)	EXPANSÃO (pol)		1/	1/4"	

CÓDIGOS CARRIER	RIER	42PFCA022515LC	38KPCA022515MC	42PFQA022515LC	38KPQA022515MC
CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO (Btu/h) - (W)	ÇÃO (Btu/h) - (W)		22.000	- 6.447	
CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO (Btu/h) - (W)	JTO (Btu/h) - (W)		1	21.000	- 6.154
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)			220-1-60	1-60	
	MOTOR (A)	0,33	0,48	0,33	0,48
CORRENTE A PLENA CARGA	COMPRESSOR (A)	-	69'8	-	8,69
	TOTAL (A)	ì'6	9,50	6)	9,50
	MOTOR (W)	20	102	70	102
POTÊNCIA A PLENA CARGA	COMPRESSOR (W)	-	1838	-	1838
	TOTAL (W)	20	2010	20	2010
	MOTOR (A)	1,32	2,68	1,32	2,68
CORRENTE DE PARTIDA	COMPRESSOR (A)	-	26,00	-	26,00
	TOTAL (A)	90)	00,00	09	60,00
EFICIÊNCIA (W/W)		3,21	21	3,5	3,21
DISJUNTOR (A)			20	0	
BITOLA MÍN./MÁX. CABO (mm²) - Ver item Inst. Elétrica	Ver item Inst. Elétrica		2,5 - Dist. Máx.	Máx. 50m	
REFRIGERANTE			R22	22	
SISTEMA DE EXPANSÃO			Capila	ilar	
CARGA DE GÁS (g) (PARA 10m)		12	1275	13	1300
PESO SEM EMBALAGEM (kg)		16	32	16	33
DIMENSÕES LxAxP (mm)		1098x330x208	565x704x452	1098x330x208	565x704x452
DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m)	RE UNIDADES (m)		20	0	
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m)	()		10	0	
DIÂMETRO DO DRENO (pol)				1"	
COMPRESSOR TIPO			Rotativo	ıtivo	
VENTII ADOB	TIPO / QUANTIDADE	Siroco / 1	Axial / 1	Siroco / 1	Axial / 1
	VAZÃO (m³/h)	1025	-	1025	-
DIÂMETRO DAS CONEXÕES	SUCÇÃO (pol)		2/8"	8	
	EXPANSÃO (pol)		1/4"	4"	
DIÂMETRO DAS LINHAS	SUCÇÃO (pol)		2/8"	8"	
(Ver item Tubul. de Interligação)	EXPANSÃO (pol)		1/	1/4"	

**Anexo I**RELAÇÃO TEMPERATURA SATURAÇÃO x PRESSÃO

,	Pressão (PSI)	SATURAÇÃO X PR	Pressão (PSI)
Temperatura (°C)	Manométrica	Temperatura (°C)	Manométrica
. ,	R 22	. ,	R 22
-10	36.7	40	208
-9	38.5	41	213
-8	40.4	42	219
-7	42.4	43	224
-6	44.4	44	230
-5	46.4	45	236
-4	48.5	46	242
-3	50.7	47	248
-2	52.9	48	254
-1	55.2	49	261
0	57.5	50	267
1	59.9	51	274
2	62.3	52	280
3	64.8	53	287
4	67.4	54	294
5	70.0	55	301
6	72.7	56	308
7	75.4	57	315
8	78.2	58	322
9	81.1	59	330
10	84,0	60	337
11	87,0	61	345
12	90.1	62	353
13	93.3	63	361
14	96.5	64	369
15	99.8	65	377
16	103.1	66	385
17	106.5	67	394
18	110,0	68	402
19	113.6	69	411
		70	420







**4003.9666** - Capitais e Regiões Metropolitanas **0800.886.9666** - Demais Cidades

CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA Av. Cosme Ferreira, 2540 Bairro Coroado - Manaus - AM CEP: 69.082-230

CNPJ: 04222931/0001-95